

TABLAS DE UTILIZACIÓN Y CARGAS ADMISIBLES

Los valores indicados se refieren a cargas descendentes uniformemente distribuidas. Distancia entre apoyos en metros.
 Flecha $\leq L/200$ 1kgf=0.98daN

DOS APOYOS	ESPESOR	50	75	100	125	150	175	200
Carga (Kg/ m ²)	50	3.42	3.00	2.71	2.54	2.33	2.25	2.17
	75	4.27	3.75	3.38	3.14	2.95	2.86	2.67
	100	6.00	5.40	4.70	4.20	3.85	3.55	3.30
	150	8.00	7.00	5.80	5.30	4.85	4.55	4.20
	200	8.00	8.00	6.70	5.80	5.30	4.80	4.60

TRES APOYOS	ESPESOR	40	75	100	125	150	175	200
Carga (Kg/ m ²)	50	4.00	3.50	3.17	2.92	2.75	2.63	2.50
	75	4.90	4.31	3.98	3.66	3.42	3.23	3.09
	100	6.50	6.00	5.50	4.90	4.50	4.15	3.85
	150	9.00	7.00	6.00	5.30	4.85	4.55	4.20
	200	9.00	8.00	6.70	5.80	5.30	4.90	4.60

CONSEJOS DE MANIPULACIÓN

Descarga en obra

Almacenaje

Montaje

NOTA :Los pedidos a producir se calculan en base a planos, cantidades e información proporcionada por el cliente, lo cual puede incrementar o disminuir según sea el caso, previa re-medicación en obra y/o aprobación y firma de planos por el cliente.